

















Kapellmodeller

Tabellen nedan är en guide som beskriver de olika modellerna. Observera att ett den svenska benämningen helkapell motsvarar flera kapellmodeller. De vanligaste är Camper Top, Bimini Top (kan heta Sunshade om båten har targabåge), Side Curtains samt Visor.

Benämning	Bild	Beskrivning
Aft Curtain / Slant Back Cover	 A photograph showing the rear of a white boat with a dark blue cover extending from the cabin area to the stern.	Akterpanel som sträcker sig från kapelltak till båterns akter
Bimini Top	 A photograph of a red and white speedboat with a black Bimini top installed over the cockpit.	Hopfällbart kapelltak som huvudsakligen är till för att skydda mot solen.
Bow Cover/ Tonneau Cover	 A close-up photograph of a blue cover installed over the bow area of a boat.	Täcker fören på bow riders
Bridge Cover	 A photograph of a boat with a blue cover installed over the flybridge area.	Används på båtar med flybridge

Camper Top		Den aktra halvan av den svenska benämningen på helkapell.
Cockpit Cover		Innesluter området från vindrutan till båtens akter. Kallas ofta hamnkapell i Sverige
Console Cover		Används på båtar med mittmonterad styrpulpet. Skyddar pulpeten från väder och vind.
Convertible Top		Används ofta på lite mindre daycruisers. Kallas ibland körkapell i Sverige.
Drop Curtain		Spänner från kapelltak till druken på båten. Kan bestå av vindrutor.
Instrument Cover		Skyddar instrumentpanelen.

Mooring Cover		Lågt kapell som täcker båten från för till akter. Kallas ibland transportkapell i Sverige
Side Curtain		Sidopaneler som fäster i båtens vindruta på sidorna och fäster i kapelltaket
Shade N' Store		En speciell typ av bimini top som används till båtar med wakeboard tower
Sunshade		En typ av biminishop som fäster i targabågen
T-Top		En typ av biminishop som används till båtar med mittmonterad styrpulp
Visor		Frontpanel som fäster på förliga delen av kapelltaket och sträcker sig ner till vindrutan

Har Ni frågor, vänligen kontakta oss för mer information.

Tel +46705732545

www.jvmmarin.se